

# MaxiFlex<sup>®</sup> Ultimate<sup>™</sup> with AD-APT<sup>®</sup> 42-874

## Informácie pre používateľov



### Použitie

Pracovné rukavice na mechanické činnosti na Precision Handling<sup>™</sup> v suchých prostrediach.

Hodnoty výkonu sú uvedené v tabuľke.

Tento produkt má antistatické vlastnosti. Prečítajte si upozornenia.

### Zoznam typov a hodnoty výkonností



EN ISO 21420:2020+A1:2024



EN 388:2016 + A1:2018: **4131A**



EN 16350:2014: **Vertikálny odpor  $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .**

*Hodnoty výkonu sa vzťahujú na plochu dlane rukavice.*

### Certified sizes

Veľkosť 5 (XXS) - Veľkosť 12 (XXXL)

## Vyhlasenia



EN kategória II  
stredné riziko

### EÚ Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť ATG® týmto vyhlasuje, že tento typ OOP je v súlade s požiadavkami príslušných harmonizačných právnych predpisov Európskej únie: nariadenie (EÚ) 2016/425 a príslušné harmonizované normy (EN).

↓ [Prevziať](#)



EN kategória II  
stredné riziko

### UKCA Declaration of conformity

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the Personal Protective Equipment Regulations (Regulation 2016/425 and the Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018: Great Britain).

↓ [Prevziať](#)



EN kategória II  
stredné riziko

### UKCA Declaration of conformity

ATG®, hereby declares, that this PPE Type is in conformity with the Personal Protective Equipment Regulations (Regulation 2016/425 and the Personal Protective Equipment (Enforcement) Regulations 2018: Great Britain).

↓ [Prevziať](#)



## Upozornenia

Nechráni proti prepichnutiu ostrými predmetmi, ako napríklad ihly alebo triesky.

Tento výrobok je odolný voči roztrhnutiu a nesmie sa používať pri práci s otáčajúcimi sa strojmi alebo ak hrozí riziko zachytenia do častí stroja.

Tieto rukavice môžu obmedzovať pohyb rúk.

Nechráni pred kvapalinami a/alebo chemikáliami.

Nepoužívajte tento výrobok na ochranu pred zubatými okrajmi alebo čepeľami ani pred otvorenými plameňmi.

Výrobok pred použitím skontrolujte, či nemá nejaké chyby alebo kazy, a vyhnite sa noseniu poškodených, silno znečistených, opotrebovaných alebo zašpinených rukavíc (akoukoľvek látkou, aj zvnútra). Mohlo by dôjsť k podráždeniu alebo infikovaniu pokožky a jej následnému zápalu. V takom prípade vyhľadajte lekársku pomoc od podnikového lekára alebo sa poraďte s dermatológom.

UPOZORNENIE: (A) Osoba, ktorá nosí elektrostatické ochranné rukavice, musí byť riadne uzemnená. (B). nosením vhodnej obuvi; Oblečenie a obuv v kombinácii s týmto výrobkom OOP je potrebné vyberať s ohľadom na elektrostatické riziká.

UPOZORNENIE: Elektrostaticky vodivé ochranné rukavice sa nesmú vybaľovať, otvárať, nastavovať alebo odstraňovať v horľavých alebo výbušných prostrediach alebo pri manipulácii s horľavými alebo výbušnými látkami.

UPOZORNENIE: Elektrostatické vlastnosti ochranných rukavíc môžu byť nepriaznivo ovplyvnené starnutím, opotrebovaním, kontamináciou a poškodením a nemusia byť vhodné na použitie v

okysličených, horľavých atmosférach vyžadujúcich dodatočné hodnotenia.

## Nasadenie

Pred nasadením rukavíc si dôkladne umyte a osušte ruky.

Uistite sa, že výrobok dobre sedí.

## Zdvihnutie

Pri snímaní rukavíc položte končeky prstov do dlane druhej rukavice.

Vytiahnite rukavicu, kým sa takmer nezloží. Opakujte na druhej strane. S oboma rukavicami takmer vypnutými potraсте oboma rukami, aby ste si rukavice úplne sňali.

Po použití dôkladne očistite výrobok suchou handričkou, aby ste odstránili všetky nečistoty.

Ak je potrebné výrobok opätovne nosiť, skladujte ho tak, aby vnútorná výstelka podpery mohla ľahko vyschnúť.

Tento výrobok je možné prať podľa pokynov na starostlivosť.

## Pokyny na starostlivosť

### Skladovanie / čistenie

Výrobok skladujte v pôvodnom obale na chladnom a suchom mieste.

Uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného svetla, tepla, plameňa a zdrojov ozónu.

Výrobok sa môže prať pri teplote 40°C/104°F s použitím bežného pracieho prostriedku (3 cykly).

Prirodzené sušenie.

Životnosť používaného výrobku je založená na opotrebovaní a odieraní.

Tento výrobok sa môže používať do dátumu expirácie uvedeného na pečiatke výrobku.

### Likvidácia / Odpad

Použitie produkty môžu byť kontaminované infekčnými alebo nebezpečnými látkami.

Zneškodnite v súlade s nariadeniami miestneho úradu/obce, skládkujte alebo spaľujte v kontrolovaných podmienkach.

## Vysvetlenie piktogramov



### EN ISO 21420: Všeobecné požiadavky

Všeobecné požiadavky

(riziková kategória, veľkosť, označenie atď.)

Informácie od výrobcu sú uvedené v poznámkach pre používateľa.



### EN 388:2016 + A1:2018

Mechanické nebezpečenstvo

- A: Odolnosť voči oderu – počet oderov (úroveň 0 – 4)
- B: Odolnosť voči prerezaniu čepelou – Test preseknutia – Index (úroveň 0 – 5)

- C: Odolnosť voči roztrhnutiu – N (úroveň 0 – 4)
- D: Odolnosť voči prepichnutiu N (úroveň 0 – 4)
- E: Odolnosť voči prerezaniu TDM podľa ISO 13997 – N (úroveň A – F)\*
- F: Ochrana voči nárazu podľa EN 13594:2015 – Á/N (P=Áno)

\* výsledky testu presekutia sú len orientačné, zatiaľ čo test odolnosti voči prerezaniu TDM (ISO13997) predstavuje referenčný výsledok výkonnosti.



## EN 16350:2014

Ochranné rukavice – Elektrostatické vlastnosti (Dlaň)

### Podmienky skúšania:

- Teplota vzduchu 23 °C +/-1 °C
- Vlhkosť 25 % +/-5 %
- Testovacia plocha: 100 cm²
- Testovacie napätie: 100V

### Výsledok testu:

- Vertikálny odpor:  $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$ .



## Dátum výroby

MM/RRRR (mesiac/rok)



## Dátum expirácie

MM/RRRR (mesiac/rok)

Vyššie hodnoty znamenajú lepšiu ochranu/odolnosť. Ak je ako úroveň výkonnosti uvedené „X“, daný test buď nie je relevantný alebo nebol vykonaný.

Odolnosť voči prepichnutiu si netreba zamieňať s prepichnutím tenkými hrotmi alebo ihlami.

## HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited

Áno

REACH compliant

Áno

Sanitized®

Áno

OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI

Certifikovaný

Umývateľné

40°C/104°F



## Zložky / Alergie

Niektoré produkty môžu obsahovať zložky, o ktorých je známe, že môžu spôsobiť alergie u citlivých osôb, u ktorých sa môžu vyvinúť dráždivé a/alebo alergické kontaktné reakcie.

Pri kontakte s pokožkou: Ak sa objaví alergická reakcia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte s očami: Oči dôkladne vypláchnite slabým prúdom vody. V prípade akýchkoľvek dlhšie trvajúcich ťažkostí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

## **Záruka / obmedzenie škôd**

ATG® zaručuje, že tento produkt bude v súlade so štandardnými špecifikáciami ATG® k dátumu dodania autorizovaným distribútorom.

S výnimkou rozsahu zakázaného zákonom je táto záruka v súlade so všetkými zárukami, vrátane akejkoľvek záruky vhodnosti na konkrétny účel; Zodpovednosť spoločnosti ATG® je obmedzená na kúpnu cenu predmetného produktu.

Má sa za to, že kupujúci a používatelia tohto produktu prijali podmienky tohto obmedzenia záruky, ktoré sa nemôžu meniť žiadnou ústnou ani písomnou dohodou.

*Pre viac informácií o výbere produktov, použití a výkonoch kontaktujte ATG® alebo dodávateľa týchto produktov.*